

## AirBuggy COCO 頂級煞車款

### 煞車使用方式



握把內側半圓形的線即為手煞車。握住握把中心部分扣下煞車線既可控制左右煞車。



採用與自行車同樣的煞車系統，按到底就會停止行進。只按一點，則會減速。

### 警告!

將手指放置於煞車與握把的中間進行煞車時，煞車的效果會減弱。

握住手煞車時請握住握把的中心部位。只握一邊的使用煞車，會因為單邊煞車而影響穩定度。

行進時的急煞有可能發生翻車的事故，請務必注意。

長時間停下嬰兒推車時、紅綠燈、鐵路等等，請不要使用手煞車。

為了安全請改用下方的腳煞確實的停下嬰兒推車。

### 煞車調整方式

本產品，在製造時調整好煞車之後才會進行出貨。購買後不需要自行調整。

隨著使用時間，煞車會變得鬆弛，直到有需要調整的時候，請按照下方的指示進行調整。



可調整的部分位於後輪內側前方。

- 1 將A螺母向左旋轉鬆開。
- 2 將B螺母向左旋轉之後，將煞車線拉出，拉出煞車線之後。
- 3 將A螺母向右旋轉固定即可。



另外一側的後輪也是使用一樣的調整方式。

調整之後請確認煞車的緊度。

### 警告!

螺母難以旋轉時，請使用板手之類的工具進行調整。

請不要在小孩子搭乘的情況下進行調整。

另外，也不要在取下後輪的情況下進行調整，有可能會發生翻車事故。

千萬不要在小孩子乘坐的情況下取下後輪。